



## **EMERGO Metal Treatment – Algemene richtlijnen en gebruiksinstructies**

1. Algemene richtlijnen voor veilig gebruik van Innogel B450
  - I. Gebruik het product volgens de aanwijzingen op het etiket en de gebruikersinstructie.
  - II. Product alleen toepassen op oppervlakken waarvoor het product bedoeld is, roestvast staal en overige metalen.
  - III. Producten altijd buiten bereik van kinderen houden.
  - IV. Producten niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
  - V. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Bij aanraking van het product met het oog onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  - VI. Ter voorkoming van mogelijke ongewenste irritaties is het aan te bevelen om (waterdichte) handschoenen te gebruiken tijdens het reinigen.
  - VII. Producten niet gebruiken in de volle zon.
  
2. Gebruikersinstructie Innogel B450
  - I. Innogel B450 dient onverdund aangebracht te worden met een spons of kwast. Laat het middel vervolgens 4 – 24 uur intrekken, afhankelijk van de vervuiling. Mocht de gekozen inwerktijd te kort zijn, dan kan de behandeling herhaald worden.
  - II. Verwijder de residuen door af te spoelen met veel water.
  - III. Wel moet men er rekening mee houden dat de losgekomen oxiden een oppervlak enigszins kan beschadigen. Dat komt vooral tot uiting indien het oppervlak gepolijst is.
  - IV. Gebruik bij voorkeur de basische reiniger Innoprotect B580 die naast neutralisatie ook nog een nanolaagje achterlaat om nieuwe corrosie zoveel mogelijk te voorkomen.
  - V. Innogel B450 moet vorstvrij bewaard worden.
  - VI. Bij gebruik van 5 kg emmers adviseert Emergo Metal Treatment om kleinere porties te maken, alvorens het product te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruikte kwast een vervuiling kan veroorzaken van de product.